


Panasonic®

取扱説明書

オーブン&トースター(家庭用)

™ NB-G120P





このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ) を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意

2

各部の名前

6

使い方

自動メニューを使う

8

●ポイント

10

タイマー(手動)を使う

12 13

●ポイント ●温度と時間の目安

14

●いろいろメニュー

15

パンを焼いてみよう

18

●アレンジパン

20

長くご愛用いただくために

お手入れ

21

故障かな?

保証とアフターサービス

22

仕様

裏表紙

保証書別添付

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意 「傷害を負うことや財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

火災、やけど 感電などを 防ぐために…





火災を防ぐために、次のことを守る

- ●受け皿に油を入れて使わない。
- ●カーテンなど可燃物の近くで使わない。

電源プラグやコードは正しく扱う



- コードや電源プラグを傷つけない。
- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。 ▶コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。



- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 (ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)
- ●定格 15A・交流 100 Vのコンセントを単独で使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因) ※延長コードも、定格 15A のものを単独で使う。

事故をさけるために、次のことを守る



●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で 使わない。

(やけど・感電・けがの原因)

- ●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感雷・発火の原因)
- ●絶対に分解・修理・改造は行わない。 (発火・けがの原因)
 - ▶ 修理は販売店にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

異常・故障例 ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●ヒーターが割れている。
- ●電源が切れずに、通電し続ける。
- ▶すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

お願い

●硫酸紙やクッキングシートは使わない。 (ヒーターに触れて煙が出て発火の恐れ) ※ケーキ型(高さ6cmまで)に敷くときを除く



硫酸紙

(クッキングシート)

- ●ケーキ型の側面からはみ 出したシートは切り取る
- ●ケーキミックス用の紙製焼き型は使わない。

●ヒーター(近赤外線)を間近で長時間見 つめない。

(目を痛める原因)

- ●アルミ箔を使用した調理(スポンジケー キやホイル焼き)をするときは、アルミ 箔がヒーターに接触しないように注意
- アルミ箔が溶けてヒータに付着し、 故障の原因
- ●蒸し物料理はしない。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

発火ややけど けがなどを 防ぐために…



使用中や使用直後はやけどに注意!

- ●本体・ガラス窓・受け皿・焼き網・ もち焼き網・ヒーターなどの高温部 に触れない。
 - ▶受け皿の取り出しは、必ずミトンなどを使う。
- ●ご使用後のお手入れは冷えてから。

発火を防ぐために、次のことを守る



- ●調理中は本体から離れない。
 - ※そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。
 - ※特にクッキーや薄切りのもちなどの燃えやすい物を調理するときは、絶対にそば を離れず、出来ぐあいを見ながら調理する。
- ●必要以上に加熱しない。
 - ※焼き加減を見ながら時間を調節する。
- ※自動メニューやタイマーの時間は正しく合わせる。
- ●調理以外の目的で使わない。
- ●本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない。 (変形・変質・火災の原因)
- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
- ●缶詰や瓶詰等を直接加熱しない。 (破裂や赤熱して、やけどやけがの原因)
- ●生の肉・魚やフライなどを直接焼いたり、 フライなど脂の出るものを受け皿なしで加熱しない。



- ※アルミ箔を使っても脂が漏れることがあるので、必ず受け皿に
- ※肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼きにする。(P.13)
- パンくずトレイをセットして使う。

調理物が発煙・発火したときは扉を開けない

●すぐに電源スイッチを切り電源プラグを抜く。(火災の原因)

※炎が消えるまで扉を開けない。(空気が入ると炎が大きくなります。) ※水をかけない。(ガラスが割れます。)




こんな場所で使わない!

- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●じゅうたん・骨・ビニールシート・樹脂などの上。 (火災の原因)
- 水のかかる所や火気の近く。


(感電・漏電の原因)

●壁や家具の近く。

(変形・変色の原因)



- ※木製の壁・家具など周囲の可燃物 から左図の距離を離して使う。
- ※片面(右側もしくは左側)は開放 する。



電源プラグの取り扱い



- プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持つ。
 - ′感電・ショートによる` 発火の原因
- ●使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く。


'絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因



使用後は必ずお手入れをする

(発煙・発火の原因)

各部の名前



●使うときは、奥まで確実に差し込む。 (正しくセットされてないと、調理の出来栄えが悪くなることがあります。)

- ●外すときは、手前に引き出す。(本体が冷えてから)
- ●パンくずトレイは、こまめにお手入れし、汚れたままで使わない。(P.21) (テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が薄くなります。)

各月枚


受け皿

- ●「フライ温め | などを | 手に 仕上げるため、凸形状になっています。 (調理物に模様がつく場合があります。)
- ●焼き網の上に載せる。
- ●アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
- ※ピザやフライなどの温めは、アル ミ箔を指で押さえながら、受け皿 の凸形状に沿わせて敷くと、より 上手に仕上がります。



もち焼き網

- ●もちを焼くときやフライものの 温めをするときに使う。
- ●焼き網の上や受け皿の上に載せる。



部品の追加購入は…

パナソニック製品取扱店で お求めください。

「税込·2009年2月現在」

●焼き網

部品番号: ABA50-135 希望小売価格:525円

(税抜き500円)

●もち焼き網

部品番号: ABA52-159

希望小売価格:735円 (税抜き 700円)

●受け皿


部 品 番 号: ABKOO-135

希望小売価格:840円


(税抜き800円)

お知らせ

- ●調理中、マイコンによりヒーターがついたり消えたりして温度調節します。 (ヒーターが消えていても故障ではありません。)
- ●発酵や低温調理 (140°) の場合、3分程度ヒーターが消えたままになることがありますが、 異常ではありません。
- ●初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い出なくなります。



自動メニューを使う



こんなときは…

途中で調理を止めたい	● 燗次 を押す。(ランプ消灯)
メニューを変更したい	● 「「「「「」」 を押し (ランプ消灯) 再度、操作手順 1 (P.8) からセットする。(途中で変更すると焼き色がこくなったりうすくなることがあります。)
焼き色を変更したい	●各メニューキーを押してから30秒以内は変更できる。(途中で変更すると焼き色がこくなったりうすくなることがあります。) ※30秒以上たつと受け付けません。 → 関係 を押し(ランプ消灯)再度、操作手順1(P.8)からセットする。
● 追い焼きしたい (焼き色が薄い、温め不足など)	●操作手順2(P.8)と同じメニューキーを押す。 ●そばを離れず、出来ぐあいを見て、場別を押し (ランプ消灯)、調理を止める。
続けて調理したい	●操作手順2(P.8)からセットする。※初回より焼き色がつきにくくなったり、中まで温まりにくい場合があります。→扉をしばらく開けて庫内を冷ます。

操作

冷凍トースト パン温め フライ温め パックもち

電源 入

電源

切/入

点灯

メニュー 選択(調理スタート)

減る

点灯

時間が確定すると点灯

残時間は 0.5 分刻みで

押すごとに

焼き色

うすくなる こくなる

調節(30秒以內)

うすい・ふつう・ こい 焼色 🗸 | 🖂

(最初は「ふつう」が点灯)

- ●一度お好みの焼き色を選んで調理すると、電源プラ グを抜くまでは前回の焼き色設定になります。
- ※電源プラグを抜くと前回の記憶がなくなり、次回は 焼き色「ふつう」で設定されます。
- ●焼き色の目安は… (10~11ページ)

ブザーが鳴り 自動で切れる

※ミトンや鍋つかみなどで調理物を 取り出す




●使用後は…

自動メニューを使う ポイント

	トースト	冷凍トースト	パン温め	焼きいも	冷凍ピザ	フライ温め	パックもち
メニューキー						O O	
1 回量	1~2枚	1~2枚	1~6個	1~4本	直径 10 ~ 23cm		1~6個
入れ方	Section of	South of the same					
, , , , ,	「波形ゾーン」内に入れる ※範囲外で焼くと焼きむ らの原因になります。 ● 1 枚焼きの場合は、焼き 網の中央に置く。	①表面の霜を取り除く ②凍ったまま「波形ゾー ン」内に入れる	常温のパンを均等に並 べる	洗って水気をふき 取ったさつまいも を均等に並べる	①表面の霜を取り除く②凍ったまま入れる●アルミ箔を敷いた受け皿 (P.7) を使う	①アルミ箔を敷いた受け皿の上に、もち焼き網を載せる②もち焼き網の中央に、フライ(常温)がくっつかないように置く	①焼き網の上に、もち焼き網を載せる ②もち焼き網の中央に、 もち(常温)がくっつかないように離して置く
焼き色調節			個数に応じて合わせる ※バターロール 1 個:約35g ※クロワッサン 1 個:約40g	大きさ (直径) に 応じて合わせる 4~5cm (1~3本)	大きさに応じて合わせる 15cm (120~150g)	種類・個数に応じて合わせる ※コロッケ:約65g ※天ぷら:約50g ※トンカツ:約120g 天ぷら4個	※もち1個:約50g (原大約1.6cm)
	6枚切・・・1~2枚	6枚切・・・1~2枚	1個 3個 6個	3~3.5cm 5.5~6cm (1~4本) (1~2本) うすい・ふつう・ こい	10~13cm 20~23cm (80~100g) (300~350g) うすい・ふつう・こい	※焼き色を 付けたく ないもの うすい・ふつう・ こい	1個3個6個
目安時間(初回)	···· 2~3分	···· 4~5分	1~2.5 2.5~3 3.5~4.5 分 分 分	: : : : 20~21 25~26 32~33 分 分 分	6 7 8 9 9~ 11 分 分 分	2 [:] ~4 5 [:] ~7 8~ [:] 10 分 分 分	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
お知らせ	■糖分の多いパンは焦げやす いので「うすい」側に合わせ る。 ●パンの種類・大きさ・厚さ	■糖分の多いパンは「うすい」 側に合わせる。 一食パンの上手な保存 ―― 乾燥やにおいがつくのを防 ぐため、袋などに入れて密 封し、変形させないように 冷凍庫へ保存!	■デニッシュなど糖分の多いパンは焦げやすいので「うすい」側に合わせる。 ■ハンバーガーやカレーパンなど具の入った調理パンは、タイマーを使って調理する。(P.12)	■大きないも(直径 6cm以上)は自動 メニューで調理 し、続けてターを使って、温度 「240」(P.12) で、焼けぐあいを 見ながら追い焼き する。	■大きなピザは手前が焼けにくくなるため奥まで入れる。 ■冷蔵ピザや手作りピザはタイマーを使って、焼けぐあいを見ながら焼く。(P.12・15)	■冷蔵のフライ類などは、 中まで温まりにくいため、 追い焼きする。(P.9)	自動メニューが使えないもちは タイマーを使って、温度 「260」(P.12)で、焼けぐ あいを見ながら焼く。 ■かきもち、薄切りもち、水 煮用の小さなもち ■冷凍したもち →解凍してから焼く
סאנטפ	へいの性類 人とと ほど などにより、焼き色が変わります。●厚切りパンは上面が少し濃く焼けます。●もち焼き網を使うと、裏側がうまく焼けません。		まになることがありますが 故障ではありません。特に 高温調理のすぐあとに使う と3分程度消えたままにな ります。 ●「うすい」での調理は、時間 確定と同時に調理が終了す る場合があります。	(焦げ防止にアル) (ミ箔をかぶせる。)			■つきたてや自家製のもち→受け皿を使う ●もちの種類によっては、膨れ過ぎたり、たれたりします。膨れ過ぎると焼き色が濃くなります。


タイマー (手動)を使う



作

電源 入

温度 設定 設定(調理スタート)



発酵140 160 180, 200, 220 240 260

温度

(最初は「200」が点滅)

●温度の目安は… (14ページ)

-長くなる(0→0.5→1)

押すごとに ―短くなる(0→25→24)

ブザーが鳴り

※ミトンや

自動で切れる

鍋つかみな

どで調理物

を取り出す

■ 10分まで0.5分刻み 10分以降1分刻み

(0分~25分まで)

●押し続けると早送り

●「O」に設定されると、 約3秒後に自動停止



0.5 分刻みで減る

- ※調理中でも温度・タイマー 時間は自由に変更できます。 (発酵は変更できません)
- ●時間の日安は… (14ページ)

- ■途中で調理を止めたい
- 電源 を押す。(ランプ消灯)
- ■続けて調理したい
 - ●操作手順2からセットする。
- ●使用後は… 電源 を押し(ランプ消灯)

電源プラグを抜く。

ポイント

調理

●予熱の必要なし

- ●25分以上かかるとき 焼けぐあいを見て、温度・時間を再セットする。
- ●連続して調理するとき

初回より焼き色がつきにくくなったり、中まで温まりにくい場合があります。

- ●調理を始める前に扉をしばらく開けて庫内を冷ます。
- ●加熱不足となった場合は、タイマーを使って様子を見ながら焼く。 ※特にケーキ類を焼く場合は、庫内を冷ましてから焼いてください。

調理

- ●温度設定表示のないオーブントースターメニューを作るとき 温度240~260℃に合わせ、タイマーを使って様子を見ながら焼く。
- ●大型のオーブンとの違い 庫内の大きさなどの違いから同じ温度設定では焦げ過ぎることがあります。 様子を見ながら加減してください。

冷凍食品 (市販品)を 焼く

●「オーブントースター | 用を使う



●パッケージに記載されているW数と商品のW数は違うため、「温度 と時間の目安 | 表 (P.14) を参考にする

パックもち 以外のもち を焼く

- ●表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま1~2分庫内に **入れておく**(表面が焼けていても内部が温まりにくいため)
- ●薄切りもちは焦げやすいので、時間設定は短かめにする 様子を見ながら加減してください。

背の高い ものを焼く

途中でアルミ箔をかぶせる(焼き色がつき過ぎるため)

※アルミ箔が大き過ぎると、焼けにくくなることがあるので、型より一回り 大きめに切ったものを使う。

肉・魚を 焼く

●アルミ箔で包む

脂が飛び散らないようにしっかりと包 み、ホイル焼きにする。



お菓子を 焼く

●アルミ製の型を使う

陶器や耐熱ガラス製・とめ金のついている型は、 うまく焼けないことがあります。



温度と時間の目安

- ●脂が落ちて発火しないように、脂の出るものは必ず受け皿を使う。
- ●目安時間は材料の温度、質、量、容器などによって異なります。出来ぐあいを見ながら加減してください。

メニュー例	1 回量	受け皿	温度	₹	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキン ●受け皿にアルミ箔を敷く	
調理パンの温め (薄いもの)	1~3個		140	0	2~5	常温のカレーパン・I ※冷蔵のものは時間	
調理パンの温め (厚みのあるもの)	1~3個		220	0	5~10	※アルミ箔で包んて ハンバーガー・ホ	
フランスパン温め	4切れ		180	0	1 ~ 1.5	※3~4cm厚さにない に霧吹きして焼い	
調理済み冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	6~8個		180	0	8~15	※冷凍コロッケは割れ 常温・冷蔵フライ類	
冷凍焼きおにぎり	4個		260	0	20 ~ 25	※最初からアルミ 焼いてください。	
ピザトースト	6枚切り2枚		220	0	5~8	食パンにピザソース、適 ベーコン、ピーマン、ピ	
冷蔵ピザ	1枚		220	0	6~8	直径約 15 cm (約	150g) の場合
ココット	4個		180	0	10~15	器にゆでたほうれ ベーコンを入れ焼	
豆腐の田楽	2cm厚さのもの 4~6切れ		220	0	5~10	適宜に切った豆腐を塗り、焼く。	宮に練りみそ
焼きなす	2本		260	0	15~20	太さ4~5cmのなる ※破裂防止のため、 竹串などで穴を開	なすの表面に
ホイル焼き	2個		260	0	10~15	アルミ箔にたまね バターの順に載せ	
冷凍グラタン	2個		260	0	12~16		
スイートポテト	6個		200	0	10~15	さつまいもをゆでて皮を 砂糖、牛乳を加える。型 ール(溶き卵)を塗り、	!に入れ、表面にド!
手作りお手軽ピザ		P.15		ス	ポンジケーキ		P.16
ラザニア		P.15		カ	ップケーキ		P.17
グラタン		P.16		くるみチョコクッキ		ッキー	P.17

いろいろメニュー

手作りお手軽ピザ

220℃:8~10分



材料(直径20cm程度のもの1枚分)

「薄力粉 (合わせて) 60g (
砂糖 小さじ!
└オリーブ油 小さじ
牛乳······20~30m
「トマト(1cmの角切り) 中¼(
│ たまねぎ(薄切り) 中¼個
B ピーマン(輪切り) 小 ½ (
ベーコン(1cm幅に切る)····· 1 to
_ ゆで卵(輪切り) ½(
ピザソース 大さじ
ピザ用チーズ····· 60;

- ①ボウルにAを入れ、手で混ぜ合わせる。 牛乳20mlを全体に行き渡るように大きく 回し入れて混ぜ、耳たぶのかたさになるま でこねる。かたいようなら、少しずつ牛乳 を加え調整する。
- ②受け皿の大きさにアルミ箔を切り、その上に生地を載せ、めん棒で直径20㎝程度の円形に延ばす。フォークでところどころつき、アルミ箔ごと受け皿に載せる。
- ③ピザソースを生地全体に塗り、Bを載せ、 ピザ用チーズを散らし、220℃で8~10 分焼く。

※厚めの生地 (イーストで発酵させたものなど) を焼く場合は、時間を長めに合わせ、 様子を見ながら焼いてください。

(アルミ箔に薄く油を塗ってから延ばすと、 、焼き上がりの生地が取り出しやすくなります。

ラザニア

220℃:8~12分



材料(直径約20㎝の耐熱皿1皿分)

	ラザニア (ゆでる)	···· 60g ···· 60g
	薄力粉	
4	🗛 牛乳	·· 400ml
	_塩・こしょう	
	<u></u> 合い挽き肉	
	B たまねぎ(みじん切り)	1個
	しバター	- `
	「トマトピューレ	
	<mark>-</mark> 赤ワイン	
	6 固形スープの素	
	上塩・こしょう	· 各適量
	ピザ用チーズ	80g

- ①鍋にバターを溶かし、薄力粉を焦がさないようにいためる。牛乳を少しずつ加えてよく混ぜる。塩・こしょうをして味を調え、ホワイトソースを作る。
- ②**B**をいため、**C**を加えて煮てミートソース を作る。
- ③耐熱容器にバター (分量外) を塗り、ホワイトソースの % を入れて平らにし、その上にミートソースの % を同じように入れ、ゆでたラザニアの % をその上に並べる。
- ④③を繰り返し、一番上にホワイトソースを かけ、チーズを載せる。
- ⑤受け皿に載せ、220℃で表面に焦げ目が付くまで8~12分焼く。

ラザニア ミート ソース

いろいろメニュー

マカロニグラタン

220℃:8~12分



材料(舟型2皿分)

マカロニ(ゆでる)	
「鶏肉(2㎝角に切る)… A たまねぎ(薄切り) …	80g
🕰 たまねぎ(薄切り) …	½個
バター・薄力粉	
牛乳	
塩・こしょう	各適量
ピザ用チーズ	50g

①バターでAをいため、薄力粉を加えて焦が さないようにいためる。

- ②牛乳を加え、ゆでたマカロニを入れて塩・こしょうをし、とろみがつくまで煮る。
- ③バターを塗ったグラタン皿に入れ、チーズを載せる。
- ④受け皿に載せ、220℃で表面に焦げ目がつく程度まで8~12分焼く。

スポンジケーキ

180℃:23~25分



材料(直径18㎝の丸型1台分)

卵(室温に戻しておく) M寸3個
砂糖······ 90g
薄力粉(ふるっておく) 90g
バニラエッセンス 少々
「バター・・・・・・・・ 15g A 上牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ml
厂生クリーム(約5℃に冷やす) 300ml
B 砂糖 50g
Lバニラエッセンス 少々
好みの果物(いちごなど) 適量

- ①型の内側にバター(分量外)を塗り、底と周りに 硫酸紙(またはクッキングシート)を敷く。型からはみ出した部分は切っておく。
- ②油気、水気のない乾いたボールに卵を割りほぐ し、砂糖を2~3回に分けて加えて泡立てる。 持ち上げたときに、落ちた生地の跡が約3秒間 残るくらいまでしっかり泡立てる。
- ③バニラエッセンスと薄力粉を加えて、へらで粉の残りがなくなるまでさっくり混ぜる。▲を人肌より熱めに温めて、熱いうちに生地全体に流し入れ、手早く混ぜ込む。
- ④型に生地を流し入れ、型ごと台の上に数回落と して、生地の空気を抜く。

受け皿に載せ、180℃で23~25分焼く。

途中2~3分で焼き色がつき始めたら、型よりも1~2cm大きい円形に切ったアルミ箔をヒーターに当たらないようにかぶせる。

(アルミ箔をかぶせるタイミングが遅くなると) 膨らみにくくなることがあります。

竹串を刺して、何もついてこなければ出来上がり。焼き網の上に取り出して完全に冷ます。

- ⑤ Bを氷水で冷やしながら泡立てて、スポンジケーキの表面と側面にパレットナイフで均一に塗る。残りは絞り出し袋に入れて絞り出し、果物を飾る。
- ※ステンレス製の型は火が通りにくいので、温度を少し 高めに設定して様子を見ながら焼いてください。

カップケーキ


140℃:23~25分



材料(花型アルミケース 直径約8cm 8個分)

無塩バター(室温に戻	しておく)・	60g
砂糖		80g
卵(室温に戻しておく))	·· M寸1%個
▲薄力粉	/合わせて	\ 80g
「 A 」ベーキングパウダー	ふるっておく)… 小さじ%

- ①室温に戻したバターをクリーム状になるまでかくはんし、砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまで混ぜる。
- ②次に卵を少しずつ加え、さらによく混ぜ合わせる。
- ③ A を加え、木しゃもじなどで粉が消えるまで混ぜ合わせる。
- ④型の8分目ぐらいまで生地を入れ、受け皿 に並べて、140℃で23~25分焼く。
 - ●並べ方:やや奥側へ寄せて置く



※マドレーヌも同じ温度・時間で 焼くことができます。

くるみチョコクッキー

140℃:2分 160℃:10~15分



材料(直径4㎝程度のもの18個分)

無塩バター(室温に戻しておく)	
砂糖······· M寸	30g
卵······ M寸	っ % 個
バニラエッセンス	
ビターチョコレート(湯煎で溶かしておく)	15g
くるみ	60g
チョコレートチップ	85g
「 薄力粉 (合わせて) 塩	50g
~ 塩	少々
アーモンドスライス (刻む)	適量

- ①アルミ箔を敷いた受け皿にくるみを載せ、 140℃で約2分乾燥焼きして、粗く刻む。
- ②バターはクリーム状になるまで練り、砂糖を少しずつ混ぜ入れてさらによく混ぜ合わせる。
- ③卵とバニラエッセンスを加え、なめらかになるまでさらによく混ぜ合わせ、溶かしたチョコレート、①のくるみ、チョコレートチップも加え、木しゃもじで全体に行き渡らせるように、さっくりと混ぜる。
- ④ A を一気に入れ、切るようにさっくりと 混ぜる。
- ⑤アルミ箔を敷いた受け皿に、生地の半量をティースプーン山盛り一杯ずつ間隔をあけて9個落とし、スプーンの背で軽く押さえ、アーモンドスライスを載せる。

160℃で10~15分焼く。

●並べ方:やや奥側へ寄せて置く

※他の配合でクッキーを作った場合は、裏面に受け皿の波型の模様がつく場合があります。

焼く


焼く

●温度:160℃ ●時間:10分

操作手順2~4

設定(調理スタート)

0分~25分



※ミトンや 鍋つかみ ※発酵は1分刻み などで取 押し続けると早送り り出す

ブザーが

鳴り自動

で切れる



※発酵は40分まで

0.5 分刻みで減る

点灯

|電源| |切/ス||を押し(ランプ消灯)、電源プラグを抜く。

RARARARARA

パンを焼くときのポイント!



- ●受け皿へは、充分間をあけて 並べる。(膨らむため)
- ●手前は焼き色が薄めになりま す。奥側にやや寄せぎみに置 きましょう。
- ●パンの表面につやを出すため、 二次発酵後にドリール(溶き 卵)を塗ってもよいでしょう。
- ※強力粉は日清製粉「カメリヤ」 ドライイーストは「スーパーカ メリヤ|がおすすめ!

パンを焼いてみよう(基本のプチパン



材料(6個分)

強力粉······ 150g 砂糖…… 大さじ%(6g) **A** 塩…… 小さじ%(1.6g) m(溶きほぐす) ……… M寸½個(25g) - イースト液 (溶かしておく) ドライイースト…………… 小さじ 1 (3g) 水(20~30℃) ······60ml/

- ●計量は正確に!
- ●イーストは必ず分量の水に溶かしておく。 直接入れると粒が残り、膨らみが悪く なります。

生地をつくる

材料を混ぜる

ボウルに A を入れて混 ぜ合わせ、ひとまとめに する。



生地をこねる

①にバターを混ぜ込み、 生地がなめらかになり手 にべたつかなくなるま で、さらによくこねる。 (約10~15分) 生地が透けて、指が見え るくらいに薄くのびた ら、こね上がり。



生地を丸める ひとまとめにして丸める。 (閉じ目はしっかり閉じる。)



ホームベーカリーや パン生地機能がついた フードプロセッサーを 使うと、生地づくり工程 (1~3または5)も 簡単!

-次発酵

一次発酵

別のボウルにサラダ油を薄く塗り③を入 れてラップをかけ、暖かい場所(30℃く らい) に約30分置く。

※生地が2倍の大きさにな り、指(粉をつける)を差 し込み指穴がそのまま残 れば一次発酵完了。



ガス抜き ④をやさしく手で押さえ、ガス抜きをする。

生地を休ませる(ベンチタイム)

スケッパーか包丁で6等 分(1個約40g)し、か たく絞ったぬれぶきんを かけて約5分休ませる。



成形 生地の表面がピンと張る ように丸め(切り口を合 わせ、閉じ目をしっかり 閉じる) アルミ箔を敷い た受け皿に薄く油を塗 り、閉じ目が下になるよ うに並べる。



パンを焼くときのご注意!



発酵させる

電源

入

切/入

点灯

二次発酵

●温度:発酵*

●時間:40分

操作手順 1 ~ 4

※発酵温度は約40℃

手づくりパン

選択

発酵140,160,180 200 220 240 260

(最初は「160」が点滅)

温度

設定


発酵140 160 180 200 220 240 260

●使用後は…

霧吹きし、庫内に入れる。

- て焼くパンはできません。 (食パン、山形パンなど)
- ●一度に作ることができるのは、 粉量 150gまで。
- ●庫内温度が高いときは、発酵 はできません。 (ブザーが鳴ります) 庫内が冷えてから発酵を!
- ●ドライイーストは予備発酵の いらないものを使う。 (生イーストは使えません。)

●庫内が小さいため、型に入れ



18

アレンジパン

フォカッチャ

発酵:15~20分 180℃:10分



材料(1枚分)

Г	· 強力粉	
	砂糖 大さじき	
Α	塩 小さじ%	
	オリーブ油小さじ	1 (4g)
L	・イースト液 (溶かしておく)	
	/ドライイースト 小さじ 1	(3g) \
	√水(20~30℃)	90ml /
オ	├リーブ油 丿	てさじ 1
1	フリスタルソルト・ローズマリー	·· 谪量

- ① A を混ぜ合わせ、よくこねて(約10分)生 地を作る。(P.18 手順1~3)
- ②20分一次発酵させる。(P.18 手順4)
- ③ガス抜きをする。(P.18 手順5)
- ④めん棒で直径 18cmの円形に延ばす。
- ⑤アルミ箔を敷いた受け皿に油を薄く塗り、 載せる。
- ⑥霧吹きをし、**発酵で15~20分**発酵させる。
- ⑦表面に指でくぼみを作り、 表面にオリーブ油を塗り、 クリスタルソルトと ローズマリーを振りかける。



⑧ 180℃で10分焼く。



フォカッチャとは… 「平らなパン」という意味で、 イタリアではポピュラーなパン

シナモンロール

発酵:40分 160℃:10分



材料(6個分)

─ 強力粉····································
塩 小さじ½(1.6g)
A 卵(溶きほぐす) M寸½個(25g)
無塩バター 15g
└ イースト液 (溶かしておく)
(ドライイースト··········· 小さじ¾(2.2g)) (牛乳(人肌程度に温める) ········· 75ml)
√牛乳(人肌程度に温める) 75ml丿
グラニュー糖 大さじ4(50g)
シナモンパウダー小さじ 1 ½ (3g)
┌ 粉砂糖······ 50g
B ラム酒 小さじ 1

- ①Aで「基本のプチパン | を作る要領で生地を 作る。(P.18 手順1~5) ※一次発酵50分
- ②かたく絞ったぬれぶきんをかけて約5分休 ませ、めん棒で15×20cmの大きさ(厚さ 約 1 cm) に延ばす。
- ③グラニュー糖とシナモンパウダーをまんべ んなく振りかける。
- ④端から巻き、巻き終わりを しっかり閉じる。
- ⑤6等分に切る。
- ⑥アルミ箔を敷いた受け皿に油を薄く塗り、 切り口が上になるように並べ、切り口を少 し広げる。
- ⑦霧吹きをし、発酵で40分発酵させる。
- ⑧ 160℃で10分焼く。
- ⑨焼き上がったら取り出し、網などの上であ ら熱が取れるまで冷ます。
- ⑩Bをボウルに入れ、約60℃の湯煎にかけな がら混ぜ、あら熱を取ったあとパンにかける。



シナモンとグラニュー糖の代わりに チョコチップを入れてもおすすめ!

お手入れ …電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う


お願い

- ■ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。(表面を傷つけます。)
- ■お手入れ後、焼き網・パンくずトレイを確実にセットする。
- ■焼き網に無理な力を加えない。(破損の原因)

本体•庫内

薄めた台所洗剤(中性)をふきんにしみ込ま せてふき取る

※ヒーターに触れない。(ヒーターが割れる原因)



受け皿・パンくずトレイ・もち焼き網


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす

焼き網

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす。

取り外し方

①扉を半分開き、焼き ②庫内奥の網支えから 網を手前に引っ張っ 焼き網の引っ掛け部 て網掛け部から外す。 を外す。





取り付け方

①扉を開き、焼き網 の引っ掛け部を庫 内の網支えに引っ 掛ける。

②焼き網を手前に引っ 張りながら、扉を半 分閉めて焼き網を扉 の網掛け部にかける。

故障かな? (故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。)

こんなときは	原因と直し方	●印は直し方	
電源スイッチを押しても通電しない	電源プラグが抜けていませんか?		
調理中に ヒーターが消えたりついたりする	故障ではありません。 マイコンにより温度を調節している <i>†</i>	こめです。	
自動メニューがうまくできない	自動メニューキー・焼色調節キーを正しく合わせていますか? ●「自動メニューを使う」(P.8~11)を参照し、内容確認する。		
途中でヒーターが消える	故障ではありません。 高温調理のすぐあとに低温調理をした場合、約3分程度消え ままになることがあります。		
パンの下面の焼き色が薄い	パンくずトレイが汚れていませんか? ●お手入れする。(P.21)	?	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口 | へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このオーブン&トースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.21)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げ** の販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|**技術料**|は、診断・故障個所の修理および部品交換| 調整・修理完了時の点検などの作業にかか る費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support

	ご連絡いただきたい内容								
製 品 名 オーブン&トースタ									
	品		番	NB-G120P					
	お買	い上に	げ日	年	月	日			
	故區	章のも	犬況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、折り 返し電話させていただくときのため、ナンバ ー・ディスプレイを採用しています。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相 談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時 電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

使いかた・お買い物などのご相談

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国出演番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区	区・時間帯によって、集	中修理	里ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北 海 词	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
加山	否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	否(0743)59-2770 和歌山市中島499-1
٠.,	1166 (22-3011)		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631		2 (075)646-2123		25 (073)475-2984
				八阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	3丁目13-4
	東北	地	区		25 (06)6359-6225		2 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	2 (017)775-0326		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		<u></u> 浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75		25 (0857)26-9695	,,,,,	1 (0855)22-6629
	3-1 (018)868-7008	·后白	2 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	伸局	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	#//ST	雷 (0859)34-2129	广白	雷 (086)242-6236
	2 (019)645-6130		1 (02+7001 0000	TYTE	松江市平成町182番地 14	四局	広島市西区南観音1丁目 13-5
	->				25 (0852)23-1128	l	25 (082)295-5011
		国 地		出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩП	山口市小郡下郷220-1 番 (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0000/21-0100		A (003)973-2720
	1 (028)689-2555		क (03)5477-9780		四 国	地	区
鮮馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
·	☎(027)254-2075	* ₩★Ⅲ	T (055)222-5822		25 (087)868-6388		25 (088)834-3142
欠娰	つくば市筑穂3丁目15-3	仲宗川 	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		25 (045)847-9720		M (000)024 0255		1 (089)905-7544
	25 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14		-111.1	lil.	
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		T (025)286-0180	4=	九州	地	区
	T (043)208-6034			一届尚	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
				佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
	中部	地	区		八戸字上深町3044		1 (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		吞 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
合け	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		1 (052)819-0225	区间	雷 (095)830-1658		5-33 250-5657
曲川	雷 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14	<u> </u>	1 (058)278-6720		25 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
	1 (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11	二重	津市久居野村町字山神		1 (0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目		421		*. L		
الاائد	7-5		1 (059)254-5520	5.1. Arr	沖縄	地	区(200)277 4007
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		12 (098)877-1207
近在地	、雷話番号が変更になるご	とがを	うりますので、あらかじめご	で承く	ださい。		060

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様

電源			源	交流 100 V 50 / 60 Hz 共用						
消	費	電	カ 1300 W							
温	度 譚	調 節	(約)	発酵(40℃)、140~260℃						
タ	イ	イ マ ー 0.5~25分(パンの発酵は1~40分)								
		外		幅 33.1 cm	奥行 30.5 cm	高さ 26.3 cm				
大き	さ (約)	庫	内	幅 26.0 cm	奥行 25.0 cm	高さ 10.5 cm				
		受け皿(内寸)		幅 23.5 cm	奥行 23.5 cm	高さ 1.8 cm				
質 量(約)			(約)	3.3 kg						
	ー ド	の 長	さき	1.0 m						

●電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約 0.4 W です。

愛情点検

長年で使用のオーブン&トースターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり しなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●ヒーターが割れている。
- ●電源が切れずに、通電し続ける。

で使用中止

故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセ ントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
品 番	NB-G	120F)	1 (2))	_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673-1447 兵庫県加東市佐保 5 番地